Дроссельные шаровые краны
Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

http://ztasfera.nt-rt.ru || zrf@nt-rt.ru

КРАН ШАРОВОЙ ДРОССЕЛЬНЫЙ
фланцевый



Назначение

Кран шаровой ЗТА КШД 22г1121 65-21предназначен для установки в качестве регулирующего устройства на проходных каналах устьевого оборудования нефтяных и газовых скважин, контроля и регулирования режима рабочей жидкости в скважине.

Климатическое исполнение крана - ХЛ, категория размещения при эксплуатации - 1 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от -60 до +40°С.

Транспортируемая среда - нефтепродукты, газ, вода сточная нефтепромысловая, вода техническая, пресная, вода морская и т.д.

Характеристики

Управление крана	Ручное
Условное давление	210 кг/см2
Диаметр дроссилируещего отверстия	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18 мм
Скважинная среда	Нефтепродукты, газ, вода
Условный проход	

присоединительных трубопроводов	65 мм
Температура рабочей среды, не выше	+160 °С
Рабочий диапазон температур окружающей среды	от -60 до +40 °С
Масса, не более	35 кг

В комплект поставки входит:

Кран шаровой ЗТА КШД 22г1121 65-21 - 1 шт.

1 комплект сменных втулок 1-13 шт.

Паспорт ЗТА КШД 22г1121 65-21 - 1 шт.

Варианты габаритных присоединительных размеров

Исполнение 1, 2, 3 (по типу фланцев)

Обозначение	d	D	D1	H	H1	L
Исполнение 1	65	195	89x12	245	145	307
Исполнение 2	65	195	102	245	145	307
Исполнение 3	65	195	108	245	145	307



Исполнение 4, 5 (по типу фланцев)

Обозначение	d	D	D1	H	H1	L
Исполнение 4	65	195	89x12	245	145	307
Исполнение 5	65	195	102	245	145	307



Исполнение 6 (по типу фланцев)

Обозначение	d	D	D1	H	H1	L
Исполнение 6	65	195	89x12	245	145	307



КРАН ШАРОВОЙ ДРОССЕЛЬНЫЙ
межфланцевый



Назначение

Кран шаровой ЗТА КШД 22г1121 65-21предназначен для установки в качестве регулирующего устройства на проходных каналах устьевого оборудования нефтяных и газовых скважин, контроля и регулирования режима рабочей жидкости в скважине.

Климатическое исполнение крана - ХЛ, категория размещения при эксплуатации - 1 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от -60 до +40°С.

Транспортируемая среда - нефтепродукты, газ, вода сточная нефтепромысловая, вода техническая, пресная, вода морская и т.д.

Характеристики

Управление крана	Ручное
Условное давление	210 кг/см2

Диаметр дроссилирующего отверстия	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18 мм
Скважинная среда	Нефтепродукты, газ, вода
Условный проход присоединительных трубопроводов	65 мм
Температура рабочей среды, не выше	+160 °С
Рабочий диапазон температур окружающей среды	от -60 до +40 °С
Масса, не более	35 кг

Варианты исполнений

Исполнение 1 (универсальный)



Исполнение 2 (специальный)



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

http://ztasfera.nt-rt.ru || zrf@nt-rt.ru